



*Траверсы фиксируются винтами M8x20 DIN912 через шайбу.*